

# Bruksanvisning




## Motorcycle-Neckmike

Tack för att du har valt  
Mc-Neckmike från Neckmike.se

För att snabbt och enkelt komma igång  
med ditt användande av din Mc-Neckmike  
ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning  
och spara den för kommande behov.

Neckmikes funktion är unik och patenterad.

[www.neckmike.com](http://www.neckmike.com)



---

Neckmike.se Mc-Neckmikes mikrofon-kapsel, anslutningskontakter samt sändarknapp är vattentäta och kan även användas i regnväder. Även hörlurarna är naturligtvis vattentäta så länge de är instoppade i öronen. Själva silikonpluggarna på hörlurarna kan dras loss och tvättas i tvål och vatten. Var noga med att se till att silikonpluggarna är helt torra innan de sätts tillbaka på hörlurarna, annars kan det komma in vatten i hörlurarna med följden att de slutar fungera.



Bäst placering av Neckmike, strax till vänster om strupen.

Placerad långt ner på halsen ger oklart ljud!

---

Böj halsbygeln ordentligt innan du tar på dig den, rätt ihopböjd får du en diameter på ca 6-8cm. Bygeln anpassar sig sedan efter din hals.

Sätt strupmikrofonen på halsen, var noga med att mik-kapseln hamnar ca 2-3 cm vid sidan om strupen. Placeringen bör vara högt upp då det annars kan bli ett dovare ljud.

Tala klart och tydligt. Du behöver inte tala högt, mikrofonen är konstruerad för att din röst skall få bästa möjliga kvalitet när du pratar i normal samtalslön. Detta trots att du är i en bullrig miljö...



---

Eftersom örongångarnas grovlek är individuella bifogas tre olika grovlekar av silikonproppar. Du byter enkelt genom att dra loss silikonproppen från hörluren och trycka fast den önskade storleken.

När du sedan stoppar in hörluren i örat trycker du in så att du känner att silikonproppen fastnar på ett bra sätt i örat. Ljudet utifrån dämpas då ordentligt, på samma sätt som när du använder "Gula pluttar hörselskydd".

Var försiktig så att du inte skadar kablarna till hörlurarna när du tar på och av hjälmen.



---

Som förare monterar du lämpligtvis sändarknappen på gasrullen så att pekfingeret hamnar direkt på sändarknappen

När du vill sända håller du in sändarknappen och talar. Tänk på att tala tydligt och i normal samtalsnivå. När du har talat klart släpper du sändarknappen igen. Så att motparten kan sända till dig på samma sätt.

Tack vare att kabeln mellan sändarknappen och anslutningen till centralkablaget är ca 50 cm kan man låta centralkablagets anslutning till sändarknappen komma ut vid armen.



---

Som passagerare sätter man lämpligen sändarknappen på handskens pekfinger för att kunna aktivera sändning med tummen.

När du vill sända håller du in sändarknappen och talar. Tänk på att tala tydligt och i normal samtalsnivå. När du har talat klart släpper du sändarknappen igen. Så att motparten kan sända till dig på samma sätt.



---

Vi har många kunder som tipsat om att man kan sy in en tunnel i Mc-jackans foder och låta central kablaget sitta fast inne i jackan hela tiden, vilket gör hela användandet mycket smidigare.



---

#### **Inkoppling av Mc-Neckmike:**

Mc-Neckmike finns med två olika standardkontakt för anslutning till kommunikationsradio av PMR-typ som finns på marknaden. Bästa funktion får du med de komradio vi säljer då Neckmikens mikrofon har finjusterats mot dessa.

Tryck in din Mc-Neckmikes anslutningskontakt i kommunikationsradions motsvarande ingång.

Vrid på radion, välj önskad kanal. Be att motparten sänder till dig, justera in volymen till önskad nivå. **Tänk på att hög volym kan skada din hörsel.**

När du vill sända håller du in sändarknappen och talar. När du har talat klart släpper du sändarknappen igen. Så att motparten kan sända till dig på samma sätt.

Alla som har en motsvarande komradio inställd på samma kanal och befinner sig inom räckhåll kan samtala med dig.

**Obs ! Mc-Neckmike får ej användas på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning !**

Vi hoppas att du blir nöjd med din Mc-Neckmike och ber att du tittar in på [www.Neckmike.se](http://www.Neckmike.se) ibland för att se vilka tillbehör som tillkommit sedan du köpte ditt Mc-Neckmike. Tex. adapterkabel för att koppla in bärbar CD eller MP-3,GSM och GPS mm

**Med vänlig hälsning**

[www.neckmike.se](http://www.neckmike.se)